

## Tip van de maand 1

### Drie beginnersfouten

- **De lens is niet schoon**

Maak de lens altijd speciaal lens tissue of Een lenspen is een stift, van zeemleer of van een poeder kan de lens probleemloos worden gereinigd. Gebruik nooit papieren zakdoekjes deze kunnen houtvezels bevatten en krassen veroorzaken.



schoon met een brillendoekje, een lenspen. veelal met een kwastje en een tip soortgelijk materiaal. Met behulp

- **Onvoldoende geheugenruimte**

Formateer het geheugenkaartje voordat je aan een nieuw project begint. Formateer altijd in de camera. Zorg ervoor dat je de "oude" opnames in veiligheid hebt gebracht.

- **De accu is leeg**

Controleer voor de opname of de accu volledig is opgeladen. Neem altijd een volledig opgeladen accu mee. Als je op vakantie bent, hang dan 's avonds de gebruikte accu's aan de oplader. Neem op vakantie een stekkerdoos mee. Je kunt er dan de mobiele telefoons, de camera's, de laptops en de tablets tegelijkertijd aan hangen.

Hans van Doorne

**Wil jij graag meer weten over camera's en het onderhoud daarvan?**

**Meld je dan aan bij de Eemfilmers ([klik hier](#))**

**De Eemfilmers: een filmclub met visie!**